



## Mode d'emploi CIEM / Protection sur mesure

La conception de Custom In Ear est réalisée sur mesure selon les formes des conduits auditifs.

L'ajustement optimal sur mesure dans l'oreille permet d'obtenir une occlusion acoustique presque complète, allant jusqu'à un maximum de 34 dB(A).

En option, les Live Pro peuvent être équipés de ventilations d'ambiance qui incluent un filtre anti-bruit.

Ces filtres sélectifs en fréquence procurent une amélioration de la compréhension de la parole dans le bruit, les signaux d'avertissement importants "p. ex dans la circulation routière" sont entendus.

### MANIPULATION

Prenez les écouteurs appropriés entre le pouce et l'index avec la main correspondant au côté choisi soit : (Droite = marquage rouge ou Gauche = marquage bleu) la mise en place dans le conduit auditif respectif se fait à travers un mouvement de rotation de l'avant vers l'arrière avec un léger appui avec le pouce dans le conduit auditif. Suivant les formes d'oreilles il faut tirer le lobe vers le bas ou aussi tirer la partie en haut du pavillon afin de bien placer la partie supérieure correspondant à l'hélix. Physiquement vous remarquerez immédiatement dès qu'ils sont bien en place dans l'oreille, les conduits auditifs seront complètement bouchés. Le retrait des écouteurs se fait en rotation opposée, soit de l'arrière vers l'avant "sens horaire", les écouteurs sont ainsi retirés des conduits auditifs.

Au début, prenez le temps d'insérer les écouteurs dans le conduit auditif correctement. Le conduit auditif est très sensible s'il est irrité par une insertion incorrecte de l'écouteur, une douleur de pression peut survenir durant plusieurs heures. Vous pouvez vérifier la position correcte de vos écouteurs devant un miroir.

### IMPORTANT:

Avant de connecter les écouteurs à un périphérique audio ou monitoring, assurez-vous d'avoir réglé le volume de ce dernier au minimum. Ajuster ensuite le volume progressivement, les signaux d'avertissement "par exemple: les alarmes de bâtiments" doivent toujours rester perceptibles.

### Remplacement du câble

Les CIEM LivePro sont équipés de câbles enfichables. S'il le câble est à changer, vous pouvez simplement le remplacer vous-même, selon le schéma de connexion.

### Stockage et Nettoyage

Veillez ranger vos écouteurs dans l'étui fourni. Des résidus ou de la saleté autour de l'écouteur ou à la sortie du son peuvent provoquer une irritation de la peau et affecter la transmission du son. Pour le nettoyage, veuillez utiliser uniquement les produits de nettoyage et d'entretien prévus. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, de l'eau ou de l'air comprimé ! Dans le pire des cas, cela entraînera une défaillance totale de vos écouteurs.

### Protection anti-cérumen pour CIEM LivePro

À la sortie du son de vos écouteurs se trouve placé un filtre de protection anti-cérumen "HF4" Cela empêche au cérumen de pénétrer dans le système. Vous pouvez toujours remplacer vous-même ces filtres par des filtres de remplacement.

Le boîtier livré avec les écouteurs est étanche "LivePro Hardcase" (IEM20M), une capsule de séchage est incluse, elle permet de supprimer l'humidité néfaste aux écouteurs pendant le stockage et prolonge ainsi considérablement la durée de vie de vos écouteurs. La capsule est fonctionnelle jusqu'à ce que la couleur des granulés dans la capsule soit passée du jaune doré au blanc doré. Des capsules de rechange sont disponibles en supplément.

### Irritation cutanée et défauts fonctionnels

Les CIEM LivePro sont fabriqués en acrylique biocompatible et enduit d'une lacque hypoallergénique adaptée à la peau. Si vous ressentez toujours des démangeaisons dans l'oreille, vous devriez, par mesure de précaution, consulter un médecin spécialiste ORL. Une allergie cutanée aux matériaux est possible.

Si des points de pression se forment et provoquent des douleurs dans les oreilles ou si la stabilité des écouteurs dans les oreilles est trop libre, contactez-nous.

### Veillez noter que :

Les conduits auditifs de vos oreilles sont soumis à des changements anatomiques. Veuillez vérifier vos écouteurs à intervalles réguliers pour plus de précision. C'est seulement alors que nous pouvons vous garantir leur meilleur fonctionnement possible.

Malgré des techniques de production à la pointe de la technologie et des exigences anatomiques optimales, les écouteurs individuels ne peuvent pas s'adapter de façon absolument optimale. Si vous n'êtes pas satisfait de l'ajustement, s'il vous plaît contactez-nous immédiatement. Nous accordons 3 mois de garantie sur l'ajustement des coques sur mesure en Acryl des CIEM LivePro.

La Garantie de l'électronique est de 24 mois en relation d'une utilisation correcte. Les pièces d'usure comme les suspensions, les filtres, la coque acryl, les câbles et leurs fiches de connexions n'ont pas de garantie étendue à 24 mois.

Si vous avez d'autres questions sur votre combiné InEar Monitor, veuillez contacter le fabricant InEar GmbH & Co. KG

InEar GmbH & Co.KG  
Erbacher Strasse 72  
D-64380 Rossdorf

T. +49 6154 6939 0  
F. +41 6154 6939 29  
info@inear.de  
www.inear.de



www.custominear.ch  
Custom IN EAR monitors 01.2018

### Protections sur mesures :

Avant de les utiliser, assurez-vous que vos protections antibruit soient propres. Si nécessaire, ôtez le cérumen avec un tissu humidifié. Le côté droit a une marque rouge et le gauche bleu. Prenez l'embout anti-bruit entre le pouce et l'index avec la marque rouge ou bleue placée vers le tragus, « partie de l'entrée du conduit en avant ». De l'autre main, tirez le lobe de l'oreille vers le bas et en arrière. Enfoncez le bouchon anti-bruit dans le conduit auditif, jusqu'à ce que vous ressentiez une bonne atténuation. Relâchez l'oreille et poussez le protecteur de l'audition une nouvelle fois avec le pouce.

Pour le retrait des protections sur mesure: Enlevez les embouts anti-bruit avec le pouce et l'index dans un mouvement vers l'arrière de l'oreille. Nettoyez les de l'éventuelle présence de cérumen et rangez les dans leur boîte. Évitez tout contact avec des surfaces souillées. Les embouts sur mesure en silicone Filtres ER & ClearSound se nettoient à l'eau savonneuse, il faut impérativement retirer les filtres avant le nettoyage des embouts. Rincer et bien sécher les embouts avant la remise en place des filtres. Souffler légèrement les filtres. Un nettoyage superficiel est nécessaire quotidiennement, essuyez vos protections auditives avec des lingettes hypoallergéniques sans alcool et retirez les dépôts de cérumen à l'extrémité du conduit à l'aide d'une boucle de nettoyage.